

Uso e manutenzione

IVECO

Medo



Uso e manutenzione

Indice

		COMPLIMENTI		4	
		TRE ELEMENTI PER CONOSCERE IL VO	OCTPO		
		VEICOLO	231110	5	
CARATTERISTICHE		MOTORE			
		FRIZIONE - CAMBIO - RIPARTITORE-RIDUTTORE - PONTI - FRENI - SOSPENSIONI - STERZO RUOTE - PNEUMATICI			
		IMPIANTO ELETTRICO		9	
USO DEL VEICOLO		ATTENZIONE AI PRIMI 1500 km		11	
		BENVENUTI A BORDO	□ Chiavi -Porte	14-15	
			☐ Sedile conduttore	16	
			☐ Ancoraggi per cinture di sicurezza	16	
			□ Specchi retrovisori	17	
		PRIMA DI PARTIRE	Plaricia portastrumenti	20	
			□ Tachigrafo	27	
- 13			□ Leve e pedali	23	
	8, 50		☐ Interruttore luci esterne	24	
	1900		□ Luci di direzione	24	
			☐ Luce proiettori ed avvisatore	24	
			☐ Lavacristallo - tergicristallo	25	
			☐ Riscaldamento e ventilazione	26	
			□ Verifiche prima della partenza	27	
		ADESSO POTETE PARTIRE	☐ Avviamento motore	30	
			☐ Avviamento motore a bassa temperatura	31	
			☐ Arresto motore	31	
			 Il turbocompressore: quel che si deve sapere 	32	
			☐ Avaria dispositivo stop elettrico	33	

			,
USO DEL VEICOLO		□ Uso del cambio	34
		Autoregistrazione freni posteriori	34
		□ Uso delle ruote libere	34
		☐ Inserimento del bloccaggio differenziale	35
		☐ Inserimento trazione anteriore e riduttore	35
		☐ Consumi ridotti e maggiore durata	36
	APPROFONDIAMO LA CONOSCENZA	☐ Sostituzione ruote	37
		☐ Traino del veicolo	39
		☐ Dotazione chiavi ed utensili	40
		□ Proiettori	41
		☐ Orientamento proiettori	4
		☐ Luci anteriori di posizione e direzione	42
		☐ Indicatori laterali di direzione	42
		□ Luci interne	42
		□ Luci posteriori	4.
		□ Fusibili	4
		☐ Accessori a richiesta	4
MANUTENZIONE	-		
SISTEMI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 49	□ Ogni giorno		56
STRUTTURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 50	□ Ogni settimana		5
RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE 51	☐ Entro i primi 1.500 km (tagliando di garanzia)		61
RIFORNIMENTI 52	□ Ogni 5.000 km / ogni 10.000 km		6
DENOMINAZIONE INTERNAZ LUBRIFICANTI 53	☐ Ogni 10.000 km - Non oltre 1 anno / Ogni 20.0		7:
USO DELL'OLIO MOTORE 54	□ Ogni 30.000 km - Non oltre 1 anno / Ogni 60.0	00 km	7
TABELLA LUBRIFICAZIONE MOTORE 55	☐ All'inizio delle stagioni: estiva, invernale		8
	 Ogni anno (indipendentemente dalle stagioni) 		8
	 Piano globale della manutenzione e lubrificazion 		8
FURGONI-COMBI		☐ Portellone laterale	10
		☐ Porta posteriore a due battenti	10
		☐ Ruota di scorta - Luci interne	10
		 Luci posteriori 	10

NOTA: Gli schemi dell'impianto idraulico freni e dell'impianto elettrico sono situati in una apposita tasca sulla copertina in fondo al libretto.

TRE ELEMENTI PER CONOSCERE IL VOSTRO VEICOLO

Tipo e numero del motore, tipo e numero dell'autotelaio e targhetta del costruttore sono i dati di identificazione del Vostro veicolo.

DATI DI IDENTIFICAZIONE

MOTORE


TELAIO


TARGHETTA DEL COSTRUTTORE


Stampigliatura (lato destro sul basamento)

Stampigliatura (anteriormente sul longhe- Per l'identificazione del veicolo secondo rone destro del telaio)

direttiva C.E.E.







FRIZIONE

Monodisco a secco da 10" ½ a comando meccanico.

CAMBIO

Cambio meccanico con sincronizzatore sulle marce avanti.

Rapporti:

l ^a marcia	6,194
2ª marcia	3,894
3ª marcia	2,260
4ª marcia	1,428
5ª marcia	1,000
Retromarcia	5,692

RIDUTTORE-RIPARTITORE

☐ 4 ruote motrici ridotte.

gruppo cambio e comandato meccanica-
mente mediante una leva a mano per
l'innesto delle marce normali o ridotte e
per l'innesto della trazione anteriore.
Le possibilità di funzionamento sono:
☐ 2 ruote motrici (posteriori) normali
☐ 4 ruote motrici normali.
Si può passare direttamente da 2 a 4 ruote
motrici normali senza premere il pedale
frizione.
☐ Folle

Di tipo meccanico, montato a valle del

Rapporti:

Marce normali	1,000
Marce ridotte	2,740

PONTE ANTERIORE

A semplice riduzione non portante, fissato al telaio con sospensioni indipendenti.

Rapporto coppia conica:

☐ escluso versione scudato 1/5,22 ☐ a richiesta (escluso versione scudato) 1/5,86

solo versione scudato 1/6,143 Ruota libera sui mozzi per esclusione semialberi oscillanti con la sola trazione posteriore.

PONTE POSTERIORE

Di tipo portante, a semplice riduzione. Bloccaggio differenziale comandato manualmente, mediante leva. Rapporto coppia conica:

☐ escluso versione scudato 1/5,22 ☐ a richiesta (escluso versione scudato)

☐ solo versione scudato

FRENI

Anteriori a disco, posteriori a tamburo del tipo duoservo.

Di servizio e soccorso idraulici a circuiti indipendenti e con comando a pedale. Freno a mano di stazionamento meccanico

Freno a mano di stazionamento meccanico sulle ruote posteriori.

Servofreno a depressione con serbatoio del vuoto.

SOSPENSIONE ANTERIORE

A ruote indipendenti con barre di torsione, ammortizzatori idraulici telescopici e tamponi fine corsa ad azione progressiva. Barra stabilizzatrice.

SOSPENSIONE POSTERIORE

Con molle a balestra semiellittiche a doppia flessibilità, tamponi fine corsa e ammortizzatori idraulici telescopici.

Barra stabilizzatrice.

STERZO

1/5.86

1/6.143

Guida del tipo a cremagliera a servoassistenza idraulica.

Pompa di alimentazione azionata dal motore.

Tiranteria di sterzo a snodi oscillanti con sedi autolubrificanti.

Diametro di sterzatura

12 m

RUOTE

A disco $5.50 \times 16''$ $6.50 \times 16''$ SDC (solo scudato)

ASSETTO RUOTE ANTERIORI

Convergenza (negativa) Inclinazione Incidenza -2÷0 mm 2° 0°40′ +30′ -0′

PNEUMATICI

7.50R-16 10 pr 9.00R-16 8 pr (solo scudato)

	carichi per asse	pression	ni di gonfia	amento	
misure	kg	bar			
	1.6	strada	pista	sabbia	
7.50 R 16	1700 1600 1500 1400 1300 1200	3 2,8 2,6 2,4 2,2 2	2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4	1,7 1,6 1,45 1,3 1,2	
9.00 R 16	3200 2560 2400 2240 2100 1950	4 3,5 3,25 3 2,7 2,4	2,8 2,25 2,1 1,95 1,8 1,7	2 1,45 1,3 1,15 1	

IMPIANTO ELETTRICO		LAMBADE	Ties	Dotoors West
Tensione 12 V		LAMPADE	Tipo	Potenza Watt
Batteria	88 Ah	Proiettori a piena luce e anabbagliante	sferica a doppio fil.	45-40
a richiesta	110 Ah	Luci anteriori di posizione	sferica	5
Motorino	3 Kw 630 W	Luci anteriori di direzione	sferica	21
Generatore a richiesta	770 W	Luci posteriori di posizione	sferica	5
		Luci posteriori di direzione	sferica	21
		Luci di arresto	sferica	21
		Luci targa	sferica	5
		Luce retromarcia	sferica	21
		Luce retronebbia	sferica	21
		1	tubolare	4
		Luci interne	cilindrica	10

Uso del veicolo

ATTENZIONE AI PRIMI 1500 km!

Per ottenere i migliori risultati e garantirvi una lunga durata del veicolo in perfetta efficienza, Vi consigliamo di non richiedere al motore la massima potenza per i primi 1500 km.

Tre simboli da ricordare.

Nelle pagine che seguono troverete spesso questi tre simboli: seguite con la massima cura le istruzioni cui si riferiscono per la vostra incolumità e per quella del vostro veicolo.



pericolo per le persone



pericolo di danno grave per il veicolo




pericolo generico

ATTENZIONE! Prima di qualsiasi intervento sull'impianto elettrico staccare i cavi delle batterie.

BENVENUTI A BORDO


La cabina del vostro veicolo è stata proget- tata e realizzata per offrire il massimo confort in un ambiente accogliente.
Facciamo la prima conoscenza con il veicolo
☐ Chiavi
☐ Porte
☐ Sedile conduttore
☐ Ancoraggi per cinture di sicurezza
☐ Specchi retrovisori



CHIAVI

In dotazione al veicolo viene fornita un'unica chiave in doppia quantità utilizzabile sia per l'avviamento che per la chiusura delle porte.





PORTE

Le maniglie per l'apertura delle porte sono munite di serratura con chiave per il bloccaggio dall'esterno del veicolo.


Per l'apertura premere il pulsante sulla maniglia.


PORTE

All'atto dell'apertura delle porte si accendono automaticamente le lampade interne.

NOTA - Le serrature devono essere lubrificate periodicamente con olio da motore attraverso il foro situato in prossimità delle stesse e protetto da tappo di plastica.

- I. Pomello da premere per bloccaggio porta dall'interno.
- Maniglia per chiusura porta.
 Levetta bloccaggio cristallo deflettore.
- Levetta per apertura porta.
 Manovella alzacristallo.





3

SEDILE CONDUTTORE

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE LONGITUDINALE DEL SEDILE

Tirando verso l'alto la leva I il sedile risulta libero di spostarsi avanti o indietro; rilasciando la leva il sedile risulta bloccato nella posizione voluta.

REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

Ruotando la maniglia 2 lo schienale risulta libero di assumere l'assetto voluto; rilasciando la maniglia lo schienale risulta bloccato nella posizione voluta.


ATTENZIONE! La pulizia dei rivestimenti dei sedili si effettua con schiume secche e solventi in genere (benzina, alcool, ecc). Sono da escludere assolutamente i solventi clorurati (trielina, ipercloro, ecc).

ANCORAGGI PER CINTURE DI SICUREZZA

Il veicolo è predisposto per l'applicazione delle cinture di sicurezza a tre punti. I fori filettati nelle posizioni indicate nella figura sono otturati con tappi di plastica 3 che ne consentono l'individuazione.

SPECCHI RETROVISORI


Il loro orientamento si effettua manualmente agendo con una certa forza sullo specchio.




92118

PRIMA DI PARTIRE

Proseguiamo nella conoscenza del Vostro veicolo. Nelle pagine che seguono parleremo di:
 □ Plancia portastrumenti. □ Tachigrafo. □ Leve e pedali. □ Interruttore luci esterne. □ Luci di direzione. □ Luce proiettori e avvisatore acustico. □ Lavacristallo - tergicristallo. □ Riscaldamento e ventilazione. □ Verifiche prima della partenza.





PLANCIA PORTASTRUMENTI

- I. Indicatore livello combustibile
- 2. Termometro acqua
- Leve regolazione ventilazione e riscaldamento
- 4. Vano autoradio
- 5. Interruttore comando luci
- 6. Interruttore per elettroventilatore
- 7. Interruttore luci di emergenza
- 8. Contagiri
- 9. Accendisigari
- 10. Posacenere
- Interruttore e relativa spia per fanale retronebbia
- 12. Tachigrafo (o Tachimetro)


INCLINOMETRO

- Disco rotante con ideogramma e linea di riferimento indicante l'inclinazione del veicolo in senso trasversale
- Scala indicante la gradazione dell'inclinazione
- Disco rotante con ideogramma e linea di riferimento indicante l'inclinazione del veicolo in senso longitudinale

Il corretto posizionamento dell'inclinometro si ottiene, a veicolo in piano, spostando l'asse dello strumento di 10° rispetto all'asse orizzontale


QUADRO SEGNALAZIONI


- 16. Luci di emergenza
- Avaria freni Basso livello olio freni -Usura guarnizioni freni ruote anteriori NOTA: il funzionamento della lampada si accerta in fase di preriscaldamento motore
- 18. Insufficiente carica batteria
- 19. Bassa pressione olio motore
- 20. Trazione anteriore inserita
- 21. Riduttore inserito
- Preriscaldamento camera di combustione
- 23. Filtro aria intasato
- 24. Filtro combustibile intasato
- 25. Luci abbaglianti
- 26. Luci di posizione
- 27. Luci di direzione
- 28. Bloccaggio differenziale posteriore
- Velocità pericolosa
 Si illumina quando il veicolo, con la trazione anteriore innestata, supera la velocità di 33 km/h
- Bloccaggio differenziale anteriore (a richiesta)



LEVE E PEDALI


- I. Leva comando luci di direzione
- 2. Leva comando luci proiettori ed avvi satore acustico
- 3. Comando acceleratore a mano
- 4. Pedale comando frizione
- 5. Leva comando freno a mano
- Leva comando bloccaggio differenziale posteriore
- 7. Leva comando lavacristallo e tergicristallo
- Commutatore a chiave per avviamento
- 9. Pedale comando freni
- 10. Leva del cambio marce
- 11. Pedale comando acceleratore
- 12. Leva comando riduttore e innesto trazione totale





TACHIGRAFO

- 1. Commutatore dei gruppi di tempi
- 2. Serratura con chiave
- 3. Segnalatore luminoso limite velocità
- 4. Scala delle velocità
- 5. Segnalatore luminoso di anomalo funzionamento punte traccianti del tachigrafo
- 6. Scala del tempo
- 7. Totalizzatore dei chilometri
- 8. Lancetta della velocità
- 9. Lancetta delle ore
- 10. Controllo funzionamento orologio



1. Interruttore luci esterne

a. Tutto spento

b. Luci di posizione, (parcheggio)

c. Luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti


INTERRUTTORE LUCI ESTERNE




In avanti Indietro

= sterzata a destra

LUCI DI DIREZIONE



= sterzata a sinistra



In alto In avanti Indietro Verso l'interno = lampi luce = anabbaglianti

= abbaglianti

= avvisatore

LUCE PROIETTORI **E AVVISATORE ACUSTICO**

LAVACRISTALLO TERGICRISTALLO

in alto = getti pompa lavacristallo


0 = tergicristallo fermo

I = prima velocità


2 = seconda velocità.

SERBATOIO PER LAVACRISTALLO


Questo serbatoio in plastica, contenente il liquido per il lavacristallo, è sistemato nel vano motore. Il serbatoio dovrà contenere sempre una sufficiente riserva di acqua. Aggiungendo il 25% di alcool etilico, si eviterà il congelamento dell'acqua fino a – 12°C. Si consiglia comunque l'uso del prodotto specifico, detergente anticongelante DP1.





92115



95312







RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE

- 1. Diffusori mandata aria verso il parabrezza.
- 2. Levetta comando direzione flusso aria dai diffusori superiori.
- 3. Levetta comando regolazione passaggio acqua dal motore al riscaldatore.
- 4. Levetta comando apertura sportellini inferiori 6.
- 5. Bocchette laterali orientabili.
 - a. levetta per apertura (in alto, rettangolo verde) o chiusura (in basso, rettangolo nero) bocchetta.
 - b. comando orientamento del flusso aria della bocchetta.
- 6. Sportellino per mandata aria verso il basso.

L'elettroventilatore è comandato da un interruttore a due velocità sulla plancia. La ventilazione ed il riscaldamento sono regolabili a seconda delle esigenze stagionali.

VERIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA


Poche e semplici operazioni devono essere compiute prima di ogni partenza: l'incolumità Vostra e del Vostro veicolo dipendono anche dallo scrupolo di questi controlli. Aprire il coperchio del cofano motore, previo il suo sbloccaggio dall'interno cabina tirando la manetta I. Liberare il gancio di sicurezza 2 tirando verso l'alto il settore di mascherina 3, sollevare il coperchio fino a che l'asta 4 va ad inserirsi nell'apposita sede.


Controllare quindi:


- ☐ Il livello dell'olio motore tramite l'asta 5.
- ☐ Il livello del liquido di raffreddamento nella vaschetta di espansione. Rabboccare eventualmente tramite il bocchettone
- ☐ Il livello del liquido comando idraulico freni. Rabboccare eventualmente tramite il tappo 7.

Controllare inoltre:

- ☐ Le condizioni dei pneumatici.
- ☐ Il funzionamento del freno di servizio e del freno di stazionamento.
- ☐ Il funzionamento delle luci, delle spie, dell'impianto di segnalazione e del tergicristallo.








Controllare in particolar modo il segnalatore d'intasamento del filtro aria. Nel caso resti acceso verificare le condizioni del filtro.

SUBITO DOPO LA PARTENZA!

Effettuare una prova del freno a pedale e del freno a mano su strada asciutta ed aderente. I freni sono in ordine se agiscono contemporaneamente ed uniformemente su tutte le ruote.

ADESSO POTETE PARTIRE!

Esaminati i comandi e gli apparecchi di controllo, vediamo l'avv	viamento e la guida	a ed in
☐ Avviamento motore.		
☐ Avviamento motore a bassa temperatura.		
☐ Arresto motore.		
☐ Il turbocompressore: quel che si deve sapere.		
☐ Avaria dispositivo stop elettrico.		
☐ Uso del cambio.		
☐ Autoregistrazione freni posteriori.		
☐ Uso delle ruote libere		
☐ Inserimento del bloccaggio differenziale.		
☐ Inserimento trazione anteriore e riduttore.		
☐ Consumi ridotti e maggiore durata: ecco come ottenerli.		



AVVIAMENTO MOTORE



Prima di avviare il motore in un locale chiuso, assicurarsi che lo stesso sia adeguatamente ventilato, poiché i gas di scarico sono velenosi.

☐ Premere leggermente il pedale acceleratore.

☐ Introdurre la chiave nel commutatore e ruotarla verso destra nella posizione

- ☐ Ruotare quindi la chiave nella posizione 3 (AVV), e rilasciarla non appena il motore è avviato.
- ☐ Nel caso non si ottenga il pronto avviamento non far funzionare il motorino oltre i 30 secondi. Solo dopo un intervallo di circa I minuto, ripetere le operazioni di avviamento.

POSIZIONI COMMUTATORE

O Inserimento ed estrazione chiave-arresto motore-bloccasterzo.

I Predisposizione avviamento motore-segnalazioni varie.

2 Preriscaldo (termoavviatore) - Provaspie.

3 Avviamento del motore.



Se si nota eccessiva fumosità allo scarico è necessario per la salute degli altri e per la salute del motore provvedere alla pulizia od alla sostituzione delle cartucce filtranti combustibile.

Non intervenite sull'apparato d'iniezione e fate eseguire eventuali controlli solo dal personale specializzato. Usate come ricambio esclusivamente cartucce originali Iveco.


AVVIAMENTO MOTORE A BASSA TEMPERATURA (m	modelli co	n termoavviatore)
-------------------------------------------------	------------	-------------------

Introdurre la chiave nel commutatore e ruotarla verso destra nella posizione 2 (P) Il termoavviatore si inserisce automaticamente con temperatura inferiore a $2^{\circ}\pm 2^{\circ}$ C
Qualora la temperatura sia superiore la spia (ved. figura) fa un unico lampo.
Con temperatura inferiore a 2°C il termoavviatore si inserisce e la spia si accende co
luce continua per circa 35 ÷ 40 secondi.
Dopo questo periodo inizia il lampeggio della spia per circa 6 ÷ 10 secondi.
Eseguire l'avviamento durante questa fase (lampeggio), ruotando la chiave i posizione 3 (AVV.).
Se si supera il tempo di lampeggio senza che si sia provveduto ad eseguire l'avviamento
è necessario ripetere la manovra di preriscaldo.
Durante la fase di avviamento la spia torna in luce continua.
A motore avviato la spia torna nuovamente a lampeggiare per 30 ÷ 40 secondi circa. termoavviatore effettua in questo modo il postriscaldo.

ARRESTO MOTORE

Prima di arrestare il motore lasciarlo funzionare al minimo per qualche minuto per ottenere l'equilibrio termico e per garantire la lubrificazione del turbocompressore. Per arrestare il motore riportare la chiave in posizione 0.

ATTENZIONE! In caso di avaria del dispositivo di stop elettrico attenersi alle norme riportate a pag. 33.



IL TURBOCOMPRESSORE: QUEL CHE SI DEVE SAPERE

Il turbocompressore è parte integrante del motore e non deve essere considerato come un semplice accessorio.

Nel caso si verifichi qualche inconveniente è importante procedere con attenzione per evitare di intervenire su un turbocompressore efficiente quando, in realtà, le cause del difetto vanno ricercate nel motore o in un accessorio.

Per evitare inutili costi e perdite di tempo e per incrementare durata e funzionalità del turbocompressore, ecco alcune norme di fondamentale importanza.

- 1) Sono essenzialmente tre le cause che possono danneggiare il turbocompressore:
 - a) mancanza di lubrificante: provoca guasti ai cuscinetti con conseguenti grippaggi degli elementi rotanti;
 - b) introduzione di corpi estranei: una cattiva pulizia del filtro aria comporta la introduzione di particelle che danneggiano le pale della girante-compressore con il pericolo di immissione nei cilindri di frammenti della stessa;
 - c) contaminazione del lubrificante: provoca la rigatura dei supporti e dei cuscinetti, blocca i condotti dell'olio, usura gli anelli di tenuta con conseguente pericolo di perdite e di grippaggi.

ATTENZIONE!

Eseguire scrupolosamente la pulizia del filtro aria oltre alla sostituzione periodica del lubrificante del motore e del filtro.

- L'apparente semplicità del turbocompressore nasconde lavorazioni di costruzione con tolleranze al millesimo di millimetro; si consiglia perciò di affidare gli eventuali interventi a personale specializzato che disponga delle attrezzature adatte fornite dalla Rete Assistenziale Iveco.
- 3) La prevenzione dei guasti allunga la vita e la resa del turbocompressore: nel caso di perdite di lubrificante, di vibrazioni, o di una rumorosità non normale è consigliabile l'immediato arresto del veicolo. Una manutenzione preventiva può evitare costosi ed inattesi interventi.
- 4) I motori dotati di turbocompressori richiedono semplici, ma essenziali, precauzioni al momento dell'avviamento e dell'arresto:
- a) AVVIAMENTO Dopo aver avviato il motore lasciarlo girare per almeno 30 secondi prima di portarlo ad alti regimi; ciò permette l'arrivo di un regolare flusso d'olio all'albero ed ai cuscinetti del turbocompressore, impedendo l'inizio di grippaggi.
 - b) ARRESTO


 Prima di arrestare il motore, lasciarlo girare per almeno un minuto al minimo: ciò consente al turbocompressore di diminuire notevolmente la propria velocità di rotazione, in modo da essere quasi fermo al momento della cessazione del flusso dell'olio di lubrificazione.


AVARIA DISPOSITIVO STOP ELETTRICO

Nel caso di avaria del dispositivo STOP elettrico, il motore non si avvia e se in funzione si arresta spontaneamente.

In attesa di far sostituire il dispositivo 2 presso la prima Rete Assistenziale Iveco smontare lo stesso dispositivo usando la chiave in dotazione I e rimontarlo dopo aver tolto il nucleo magnetico 4 e la sua molla 3.

Il motore può così essere avviato regolarmente e lo si può arrestare frenando il veicolo a marcia inserita.





INSERIMENTO DEL BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE

Il bloccaggio differenziale deve essere innestato esclusivamente quando una delle ruote tende a perdere aderenza.

La manovra del bloccaggio va eseguita esclusivamente a veicolo fermo.

1. Leva comando bloccaggio differenziale posteriore.

Ad innesto avvenuto si accende il relativo segnalatore luminoso 3.

AVVERTENZA: Il bloccaggio differenziale si usa solo in caso di assoluta necessità.

Riportare la leva nella posizione di riposo non appena il veicolo è in condizioni di marcia normale.

ATTENZIONE: Non usare il bloccaggio differenziale con ruote sterzate, in buone condizioni di aderenza.



Dovendo passare dalle marce normali alle marce ridotte (o viceversa) occorre spostare in avanti (o viceversa) la leva 2 comando riduttore e innesto trazione anteriore. Queste manovre devono essere effettuate a veicolo fermo oppure a velocità minima; in questo secondo caso (veicolo a velocità minima) occorre preventivamente abbandonare l'acceleratore e spingere a fondo il pedale della frizione.


4R = quattro ruote motrici in marce ridotte (si accendono i segnalatori 4 e 5);

F = folle, manca trazione per marce ridotte e normali;


4N = quattro ruote motrici in marce normali (si accende il segnalatore 4);

2N = due ruote motrici in marce normali (ponte posteriore).


ATTENZIONE! Con la leva 2 in posizione 4R e 4N, è tassativo non superare la velocità di 33 km/h. In caso contrario si accende il segnalatore 29, pag. 21.




95316



9534





a. fascia radiante verde (regime econom.) $= 2000 \div 3000$

b. settore verde (regime normale) $= 1800 \div 3800$

c. settore giallo (scarto regolatore) $=3800 \div 4100$

d. settore rosso (fuori giri) $=4100 \div 5000$

CONSUMI RIDOTTI E MAGGIORE DURATA: ECCO COME OTTENERLI

Un uso razionale del veicolo significa:

- ☐ Ridurre il consumo di combustibile.
- Diminuire l'usura degli organi principali e ciò nel rispetto delle massime prestazioni entro i limiti imposti dai regolamenti in vigore.

Attenetevi quindi a queste semplici regole.

1 - RIDURRE LA VELOCITÀ MASSIMA

Il miglior rapporto «prestazione-consumo» si avrà mantenendo il regime motore entro la fascia verde radiante che corrisponde all'incirca al regime della coppia massima. Si realizza in tal modo una riduzione del consumo di gasolio del 12% senza aumentare il costo del trasporto.

Ove il tipo di percorso lo consenta occorre quindi stabilizzare la velocità usando il rapporto del cambio più lungo possibile ad un regime motore prossimo a quello di coppia massima.

2 - IN SALITA

Scegliere la marcia in funzione della coppia e ricordate che sta alla Vostra sensibilità e all'uso preventivo del cambio di marcia ottenere medie elevate con consumi ottimali.



Mantenete il regime al di là di quello di coppia massima ed in corrispondenza circa ai 4/5 del regime massimo.

3 - IN DISCESA



Non fate superare al motore il regime massimo. Impegnando la marcia appropriata eviterete di sottoporre i freni a consumi eccessivi e viaggerete con maggiore sicurezza e tranquillità.

4 - RICORDATE SEMPRE





Accelerazioni «ringhiose» e frenate «decise» significano spreco di energia, maggiori sollecitazioni degli organi meccanici, usura rapida di freni e pneumatici. Evitatele sempre!


APPROFONDIAMO L	AC	CONC	OSCENZ	A
-----------------	----	------	--------	---

Sostituzione ruote
Traino del veicolo
Dotazione chiavi ed utensili
Proiettori .
Orientamento proiettori
Luci anteriori di posizione e direzione
Indicatori laterali di direzione
Luci interne
Luci posteriori

☐ Fusibili







SOSTITUZIONE RUOTE

Sollevare la ruota applicando l'apposito martinetto in corrispondenza dei punti indicati nelle due figure rispettivamente sotto il ponte o sotto il braccio della sospensione anteriore.



Per l'uso corretto del martinetto occorre attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sulla targhetta ad esso applicata.



Si tenga presente che prima di sollevare il veicolo, oltre ad applicare il freno a mano è conveniente bloccare, con le calzatoie, le ruote che rimangono sul suolo.

Dopo la sostituzione della ruota o nel caso di montaggio di ruote nuove, chiudere i dadi di fissaggio in tre riprese e in croce, secondo schema, nel modo seguente:

- ☐ Applicare la ruota chiudendo leggermente i dadi di fissaggio.
- ☐ Chiudere i dadi alla metà della coppia prescritta.
- ☐ Chiudere i dadi alla coppia prescritta.

Coppia di serraggio dei dadi ruote: 320+30 Nm (32+3 kgm).



95348

IMPORTANTE! Controllare periodicamente il serraggio dei dadi delle ruote e ad ogni smontaggio, dopo una percorrenza di 50 km.

RICORDATE! Per la Vostra sicurezza non impiegate ruote od elementi di fissaggio diversi da quelli previsti in origine.

TRAINO DEL VEICOLO




Dovendo far trainare il veicolo per lunghi tratti, occorre effettuare il distacco dell'albero di trasmissione dalla flangia dei ponti.



Dovendo effettuare l'avviamento motore mediante traino; assicurarsi che le batterie siano collegate e la chiave ruotata nella posizione di predisposizione avviamento.

Ciò eviterà il danneggiamento dell'impianto di ricarica delle batterie.



DOTAZIONE CHIAVI ED UTENSILI

Con ogni veicolo viene fornita una dotazione di chiavi ed utensili affinché il Cliente possa eseguire le normali operazioni di uso e manutenzione.

ACCESSORI

- ☐ Martinetto con asta
- ☐ Zoccolo per martinetto
- ☐ Chiave a tubo con prolunga per fissaggio cerchi
- ☐ N. 2 calzatoie

BORSA PORTAUTENSILI CONTENENTE

- ☐ Chiave a bocca doppia 10×11 mm
- ☐ Chiave a bocca doppia 13×17 mm
- ☐ Chiave a bocca doppia 19 × 22 mm
- ☐ Chiave a tubo semplice 14 mm
- ☐ Chiave speciale e leva di manovra per smontaggio dispositivo di stop elettrico
- ☐ Cacciavite per viti comuni e intaglio a croce
- ☐ Pinza universale

PROJETTORI

Dovendo effettuare la sostituzione della lampada bisogna prima estrarre dall'interno del cofano motore il portalampada 3 agendo sulla molla 1.


- 1. Mollette (due) di ritenuta portalampada.
- 2. Cappuccio in gomma.
- 3. Portalampada con lampada sferica a doppio filamento da 45-40 W.
- 4. Gruppo ottico.


ORIENTAMENTO PROIETTORI


Nel caso di smontaggio completo dei proiettori si deve procedere al loro esatto orientamento.


- ☐ Porre il veicolo scarico, con i pneumatici alla pressione prescritta, su terreno piano di fronte ad una parete chiara.
- ☐ Tracciare sulla parete due crocette, corrispondenti ai centri dei due proiettori.
- Arretrare il veicolo di 10 metri e proiettare le luci anabbaglianti; il valore della distanza tra le crocette e i punti di riferimento P-P deve equivalere al 10% dell'altezza tra il centro crocette e terra.

Per l'eventuale regolazione del fascio luminoso, ribaltare verso il basso la griglia di protezione e agire sulle viti 5 e 6.










LUCI ANTERIORI DI POSIZIONE E DIREZIONE

Per la sostituzione delle lampade occorre ribaltare verso il basso la griglia di protezione.

- · I. Lampada sferica da 5 W per luce di posizione, con innesto a baionetta.
- 2. Lampada sferica da 21 W per luce di direzione, con innesto a baionetta.
- 3. Viti di fissaggio del trasparente.



INDICATORI LATERALI DI DIREZIONE


L'indicatore laterale di direzione viene fissato a pressione mediante gli innesti 4.

5. Perni centraggio indicatore di direzione.

Nota: Non viene sostituita la lampada, ma l'intero indicatore.




- 6. Plafoniera (2 lampade cilindriche da 10 W.
- 7. Interruttore comando plafoniera 6.
- 8. Interruttore comando plafoniera 9.
- 9. Plafoniera con fascio di luce orientabile (lampada tubolare da 4 W).





92221


LUCI POSTERIORI

- 1. Lampada sferica da 21 W per luce di direzione con innesto a baionetta.
- 2. Lampada sferica da 21 W per luce d'arresto con innesto a baionetta.
- 3. Lampade sferiche da 5 W per luce di posizione con innesto a baionetta.
- 4. Lampada sferica da 21 W per luce retronebbia con innesto a baionetta.
- 5. Lampada sferica da 21 W per luce retromarcia con innesto a baionetta.
- 6. Viti di fissaggio dei trasparenti.
- 7. Lampada sferica da 5 W per luce targa con innesto a baionetta.










FUSIBILI

- I- 5A Luce retronebbia
- 2- 5A Luce di posizione anteriore destra; posteriore sinistra; luce targa destra; fendinebbia (a richiesta).
- 3- 5A Luce di posizione anteriore sinistra; posteriore destra; luce targa sinistra; spia per segnalazione luci; illuminazione strumenti.
- 4-10A Luci interne; accendisigari; radio (a richiesta).
- 5-10A Avvisatore acustico.
- 6- 5A Elettrovalvola arresto motore.
- 7-15A Sbrinatore parabrezza; cavo guida luce; impianto tergiproiettori (a richiesta); luci retromarcia; azzeramento tergicristallo.
- 8-10A Luci d'arresto; luci di direzione; specchi retrovisori termici (a richiesta).
- 9- 5A Abbagliante destro e spia.
- 10- 5A Abbagliante sinistro e spia.
- 11- 5A Anabbagliante destro.
- 12- 5A Anabbagliante sinistro.
- 14-10A Luci d'emergenza.

NOTA - Il 13 è un diodo.



ATTENZIONE!

I seguenti circuiti sono protetti da fusibili volanti ubicati dietro la plancia portastrumenti:

☐ Strumenti e spie. Tachigrafo. Fendinebbia. Alzacristallo e teleruttore impedimento accensione retronebbia con lampi luce.

ACCESSORI A RICHIESTA

Sedile conduttore regolabile a 3 posizioni

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE LONGITUDINALE DEL SEDILE

Tirando verso l'alto la maniglia I il sedile risulta libero di spostarsi avanti o indietro; rilasciando la maniglia il sedile risulta bloccato nella posizione voluta.

REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

Ruotando verso l'alto la maniglia 2 lo schienale risulta libero di assumere l'assetto voluto; rilasciando la maniglia lo schienale risulta bloccato nella posizione voluta.

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE VERTICALE E DELL'ASSETTO CUSCINO


Tirando verso l'alto le maniglie 3 e 4 il sedile è libero di spostarsi verso l'alto (se scaricato dal peso dell'autista) oppure verso il basso (se parzialmente o totalmente caricato dal peso dell'autista); rilasciando le maniglie la posizione verticale del sedile risulta bloccata all'altezza voluta; agendo con una sola delle due maniglie è possibile variare l'inclinazione del cuscino.

Cinture di sicurezza


Per conduttore e passeggero ad arrotolamento automatico.

Sedili con appoggiatesta


L'appoggiatesta deve essere afferrato con due mani. La posizione verticale voluta si ottiene alzando o abbassando l'appoggiatesta rispetto allo schienale.









95317



92123





BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE ANTERIORE

Il bloccaggio differenziale anteriore si può inserire a condizione che sia già inserito il bloccaggio posteriore (come descritto a pag. 35).

In caso contrario non avviene il consenso d'inserimento.

Innestare il bloccaggio, tenendo premuto il pulsante I, solo a veicolo fermo o a velocità ridottissima.

Ad innesto avvenuto si accende il segnalatore luminoso 2.

Non appena il veicolo è in condizioni di marcia normale rilasciare il pulsante I, il che provoca il disinserimento del bloccaggio.

ATTENZIONE! Non usare il bloccaggio differenziale con ruote sterzate, in buone condizioni di aderenza.

Manutenzione

LUNGA DURATA E PERFETTO FUNZIONAMENTO CON UNA COSTANTE MANUTENZIONE

Per assicurare condizioni d'esercizio sempre perfette al Vostro veicolo, nelle pagine che seguono sono indicati gli interventi di controllo, verifica e registrazione che devono essere eseguiti sui vari organi dell'autoveicolo alle scadenze previste. La regolarità degli interventi di manutenzione è la migliore garanzia per la sicurezza di funzionamento ed il mantenimento dei costi d'esercizio a livelli ottimali. Rivolgetevi tempestivamente al servizio lveco per l'esecuzione delle operazioni prescritte.

SISTEMI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

SISTEMA da utilizzare per i veicoli con percorrenza annuale inferiore o fino a 20.000 km.

Intervallo base: 5.000 km.

SISTEMA II da utilizzare per i veicoli con percorrenza annuale a partire o superiore a 20.000 km.

Intervallo base: 10.000 km.

STRUTTURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

- Servizi A:
- Servizio BO;
- Servizi B;
- Servizi SM-WR-YL

SERVIZI A

Sono costituiti da operazioni di controllo, eseguibili direttamente dall'autista a regolari intervalli di tempo. Essi non subiscono perciò variazioni qualunque sia il sistema di manutenzione adottato. I servizi A sono stati così definiti:

- Servizio A1: comprende operazioni da effettuarsi ogni giorno.
- Servizio A2: comprende operazioni da effettuarsi ogni settimana.

SERVIZIO BO

È costituito da un insieme di operazioni e di controlli, da effettuarsi secondo le norme Iveco, entro la prima percorrenza del veicolo. Vi preghiamo in proposito di leggere attentamente il documento di GARANZIA in Vostro possesso.

SERVIZIO B

Comprendono tutte le operazioni di manutenzione, da effettuarsi agli intervalli chilometrici stabiliti.

SISTEMI DI MANUTENZIONE	ВІ	B2	В3
1	5.000 km	10.000 km	30.000 km
11	10.000 km	20.000 km	60.000 km

L'effettuazione dei servizi B è molto importante per assicurare una buona conservazione ed utilizzazione del veicolo. Dette operazioni sono da considerarsi obbligatorie durante il periodo di garanzia, pena il decadimento della stessa, qualora non venissero effettuate. Naturalmente, durante il periodo di validità della garanzia, i servizi B dovranno essere effettuati esclusivamente presso l'organizzazione assistenziale lveco che dovrà confermare gli interventi apponendo data, timbro e firma nelle apposite caselle predisposte nel piano globale di manutenzione riportato a pagina 87.

SERVIZI SM-WR-YL

Sono quelle operazioni che devono essere eseguite indipendentemente dalla percorrenza chilometrica entro periodi di tempo ben definiti, oppure in particolari momenti dell'anno.

Questi servizi sono tre, e precisamente:

☐ i Servizi SM-WR: prescrivono le operazioni da effettuare in determinati periodi dell'anno (prima dell'inverno oppure prima dell'estate); ☐ il Servizio YL: prescrive le operazioni che devono comunque essere eseguite almeno una volta all'anno.

RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE

SERVIZI DI MANUTENZIONE A

I servizi di manutenzione A rientrano tra le normali attività del buon autista, tuttavia alcune operazioni di controllo, particolarmente importanti, sono state previste anche nei servizi di manutenzione B, SM, WR ed YL.

SCELTA DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE

Questa scelta è fondamentale per il futuro del veicolo, perciò è importante che essa sia fatta anche consultando il concessionari Iveco.

SERVIZI DI MANUTENZIONE B E LUBRIFICAZIONE

Durante il periodo di garanzia, l'utente è tenuto ad effettuare tutte le operazioni previste, pena il decadimento della garanzia stessa.

DOVE SVOLGERE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE


Durante il periodo di garanzia i servizi B0, B1, B2 e B3 devono essere effettuati esclusivamente presso l'Organizzazione Iveco. Ricordate che, anche a garanzia scaduta, la massima sicurezza della perfetta esecuzione di tutti i lavori richiesti, si otterrà rivolgendosi all'Organizzazione Iveco che è sempre a Vostra disposizione con personale specializzato ed attrezzature appositamente studiate.

QUANDO EFFETTUARE I SERVIZI SM-WR-YL

Per ridurre le fermate del veicolo è conveniente effettuare questi servizi e le eventuali operazioni di controllo previste da alcune legislazioni nazionali, durante le soste per i servizi B coincidenti con le scadenze annuali od i cambi di stagione (inizio estate-inizio inverno).

RIFORNIMENTI	Lubrificanti consigliati da Iveco e utilizzati per il primo riempimento	lt	kg
Coppa motore	VS Diesel (SAE 10W-20W-30-40) VS Diesel (SAE 15W 40)	5	4,5
Coppa motore e filtro	VS Diesel (SAE 10W-20W-30-40) VS Diesel (SAE 15W 40)	6	5,5
Cambio	TUTELA ZC90	1,77	1,6
Ripartitore-riduttore	TUTELA GI/A	3,5	3,2
Ponte anteriore	TUTELA W 140/M-DA	3,3	3
Ponte posteriore	TUTELA W 140/M-DA	3,3	3
Idroguida	TUTELA GI/M - TUTELA GI/A	1,4	1,3
Circuito freni	TUTELA DOT 4	_	
Lavacristallo	DPI	2,5	
Serbatoio carburante		70	
Impianto di raffreddamento Anticongelante protettivo Concentrazione 50% Punto di congelamento -35°C	PARAFLU ^{II}	11 5,5	_

53
PRODOTTI OLIOFIAT
VS Diesel (SAE 10W-20W-30-40) VS Diesel (SAE 15W 40)
TUTELA W 140/M-DA
TUTELA ZC90
TUTELA GI/M TUTELA GI/A
TUTELA MR2
TUTELA MR3
TUTELA DOT4



USO DELL'OLIO MOTORE

Per il corretto funzionamento del motore occorre che la viscosità SAE dell'olio corrisponda ai valori indicati in rapporto alla temperatura esterna.


TABELLA LUBRIFICAZIONE MOTORE

Intervalli chilometrici per la sostituzione dell'olio motore, dei filtri e dei filtri del combustibile.

Tipo di motore	LUBRIFICANTE		one	INTERVALLI CHILOMETRICI		
	Specifiche internazionali	Gradazioni e caratteristiche OLIO FIAT	Sistemi di manutenzio	Sostituzione olio motore ogni	Sostituzione filtri olio ogni	Sostituzione filtro comb. ogni
DIESEL SOVRALIMEN- TATO	API CD API CD SAE 10 W: climi freddi da -25°C a 0°C SAE 20 W: stagione fredda da -10°C a +10°C Iiv. MIL-L-2104 C SAE 30: stagioni intermedie da 0°C a +35°C SAE 40: stagione calda da +10°C a temperature superiori a +35°C SAE 15 W/40: per tutto l'anno da -15°C a temperature superiori a +35°C	1	5.000 (1) km	10.000 km	10.000 km	
		(2)	10.000 km	20.000 km	20.000 km	

In caso di percorrenze annuali inferiori a 5.000 km l'olio motore deve essere comunque sostituito almeno ogni anno.
 Nel caso venga normalmente utilizzato un combustibile con tenore di zolfo superiore a 0,5% deve essere adottato il sistema di manutenzione I per la sostituzione dell'olio e dei filtri.


A I - Ogni giorno





- Controllare il livello dell'olio motore tramite l'asticina 1.
 Rabboccare eventualmente dal bocchettone 2.
- Controllare il livello del liquido di raffreddamento. Deve essere compreso tra i riferimenti MAX e MIN. Rabboccare eventualmente dal bocchettone I.
- Qualora si accenda il segnalatore 2 sulla plancia, sganciare le mollette 3 e sollevare il coperchio unitamente alla cartuccia filtro aria.
 - Sfilare la cartuccia dopo aver svitato il dado che la trattiene e pulirla dall'interno con un getto d'aria di 1,96 bar (2 kg/cm²).
 - Controllare con una lampada le condizioni dell'elemento di carta e le guarnizioni. Pulire le sedi di alloggiamento cartuccia e rimontare il filtro.
 - Qualora dopo la pulizia si accenda nuovamente il segnalatore 2 sostituire la cartuccia filtrante.
 - Sostituire comunque la cartuccia filtrante ogni 2 anni.
- Controllare il livello del liquido comando freni. Rabboccare eventualmente dal bocchettone I.


VERIFICARE INOLTRE:


- ☐ Le condizioni dei pneumatici.
- ☐ Il funzionamento del freno di servizio e di stazionamento.
- ☐ Il funzionamento delle luci, delle spie, dell'impianto di segnalazione e del tergicristallo.













92049

A2 - Ogni settimana




Togliere il tappo I del serbatoio idroguida e verificare che con motore avviato e ruote in marcia rettilinea il livello dell'olio raggiunga il riferimento superiore dell'asticina di controllo. Con motore fermo e ruote in marcia rettilinea il livello dell'olio deve superare di I o 2 cm il riferimento superiore dell'asticina di controllo; se necessario ripristinare il livello togliendo il coperchio 2.




Qualora si accenda il segnalatore sulla plancia portastrumenti, scaricare l'acqua di condensa dal filtro combustibile, ruotando il rubinetto 3.


CONTROLLARE INOLTRE:

- ☐ La pressione dei pneumatici.
- ☐ Sui veicoli provvisti di filtro aria a doppio stadio (a secco e a bagno d'olio), il livello dell'olio nel seguente modo:
 - Sganciare le mollette che tengono il coperchio.
 - Sollevarlo unitamente al filtro aria a secco.
 - Verificare quindi che l'olio giunga al bordo della scanalatura ed eventualmente ripristinarlo.
 - Verificare contemporaneamente le condizioni della cartuccia filtrante.





B0 - Entro i primi 1500 km (tagliando di garanzia)



Sostituire l'olio motore scaricandolo dal tappo 1.

Rifornire con olio nuovo dal bocchettone 3 dopo aver sfilato l'asticina di controllo 4.

Sostituire il filtro olio 2.

Prima di rimontare la nuova cartuccia umettare la guarnizione di tenuta con olio motore. Avvitare quindi a mano la cartuccia fino a contatto del supporto e poi stringerla per 3/4 di giro.

Registrare a motore freddo il giuoco delle punterie che deve essere di 0.50 ± 0.05 mm per l'aspirazione e lo scarico.


Eseguire l'operazione nel seguente modo.


Togliere il coperchio superiore testa cilindri. Far ruotare il motore in modo da portare le valvole di aspirazione e scarico del cilindro su cui si opera in posizione di chiusura. Verificare il giuoco delle punterie con calibro a spessori. Orientare i tagli sul bordo delle punterie interessate verso l'operatore in modo da facilitare l'estrazione dei piattelli da sostituire.


Prima di inserire l'attrezzo, ruotare l'albero della distribuzione in modo da portare l'eccentrico della camera della valvola di aspirazione approssimativamente rivolto verso l'alto, in queste condizioni lo stantuffo si troverà a $10 \div 13$ mm dopo il P.M.S. evitando così l'impuntamento dello stesso con le valvole.


Inserire l'attrezzo tra le punterie della valvola di scarico e quella di aspirazione.

Fare leva sull'impugnatura dell'attrezzo fino a che le punterie delle due valvole non siano compresse e procedere all'estrazione e sostituzione dei piattelli mediante l'apposita pinza o con l'uso dell'aria compressa.













92152









Yerificare la tensione della cinghia comando ventilatore, alternatore e pompa acqua. Il cedimento normale della cinghia deve essere di 1 ÷ 1,5 cm con una pressione di circa 117 Nm (12 kg).

Per aumentare la tensione della cinghia occorre:

- Allentare il dado I del perno di articolazione.
- Allentare i due dadi 2.
- Spostare verso l'esterno l'alternatore e bloccare a fondo i dadi.

Catena distribuzione

NOTA: il controllo e l'eventuale registrazione della catena va eseguita ruotando il motore nel suo senso di rotazione fino a portare il pistone n° 1 a $5^{\circ} \div 10^{\circ}$ prima del P.M.S. Togliere il coperchio della distribuzione e mettere la catena in tensione. Verificare quindi il giuoco $(0.4 \div 0.7 \text{ mm})$ tra il pattino 3 e la catena, facendo scorrere uno spessimetro tra i due. Qualora necessiti, registrarla nel seguente modo:


- Allentare il controdado 1.
- Avvitare la vite di regolazione 2 fino a che si realizza il giuoco prescritto.
- Serrare il controdado 1.
- Sostituire l'olio dal ponte anteriore, scaricandolo dal tappo 2. Rifornire con olio nuovo dal tappo 1 che funge anche da livello.


NOTA: controllare inoltre la condizione delle cuffie di riparo dei semialberi.


Sostituire l'olio dal ponte posteriore, scaricandolo dal tappo 4. Rifornire con olio nuovo dal tappo 3 che funge anche da livello.

Sostituire l'olio a cambio caldo, scaricandolo dal tappo 2. Rifornire con olio nuovo attraverso il tappo 1 che funge anche da livello.

Sostituire l'olio del ripartitore-riduttore, scaricandolo dal tappo 2.
Rifornire con olio nuovo dal tappo I che funge anche da livello.







- Controllare la condizione delle cuffie I di riparo cremagliera e tenuta lubrificante.
- Togliere il tappo I del serbatoio idroguida e verificare che con motore avviato e ruote in marcia rettilinea il livello dell'olio raggiunga il riferimento superiore dell'asticina di controllo.


Con motore fermo e ruote in marcia rettilinea il livello dell'olio deve superare di I o 2 cm il riferimento superiore dell'asticina di controllo; se necessario ripristinare il livello togliendo il coperchio 2.

- Controllare la convergenza (negativa o divergenza) delle ruote anteriori che deve essere di:

 X = -2 ÷ 0 mm.
- Controllare il livello del liquido comando freni. Rabboccare eventualmente dal bocchettone I.
- Eseguire la ripresa della coppia di serraggio dei dadi fissaggio ruote secondo la progressione indicata in figura. (Coppia di serraggio 320+30 Nm 32+3 kgm).
- Controllare che la posizione del pedale della frizione sia sullo stesso piano del pedale del freno; qualora risulti più alto di 10÷11 mm rispetto a quello del freno, occorre effettuarne la registrazione.

L'eventuale regolazione dell'altezza del pedale si esegue agendo sul quadro di registro I dopo aver allentato il controdado 2.

21) ₁ ,	ngrassare gli alberi di trasmissione, i manicotti scorrevoli e
le	e molle a balestra.
E	SEGUIRE INOLTRE
	Controllo e regolazione pressione pneumatici.
	Controllo visivo eventuali perdite di tutti i gruppi meccanici.
	Controllo visivo eventuali perdite di tutte le tubazioni e dei manicotti flessibili.
	Verifica dell'eventuale usura per sfregamento su parti interferenti con le tubazioni e manicotti flessibili.
(Controllo fissaggio
	Sospensione motore.
	Sospensione cambio.
1	Impianto aspirazione e scarico (escluso motore).
	Ruota di scorta.
[Staffe e supporti balestre, ammortizzatori, barre di ancoraggio assi e stabilizzatrici.
[☐ Scatola sterzo e tiranti sterzo.
[☐ Flange alberi di trasmissione e supporto centrale.
	☐ Motoassale e telaio.
[☐ Semialberi oscillanti anteriori e motoassale.
[☐ Traverse telaio.
[☐ Serbatoio combustibile.
	☐ Sospensione cabina.
	Collaudo funzionale su strada, in particolare:
[☐ Controllo funzionamento freni: di servizio e staziona- mento.
ſ	☐ Controllo funzionamento della guida.
	Controllo funzionamento: luci esterne, interne, spie,
	impianto di segnalazione e tergicristallo



92045


CONTROLLARE INOLTRE:

- ☐ Sui veicoli provvisti di filtro aria a doppio stadio (a secco e a bagno d'olio), il livello dell'olio nel seguente modo.
 - Sganciare le mollette che trattengono il coperchio.
 - Sollevarlo unitamente al filtro aria a secco.
 - Verificare quindi che l'olio giunga al bordo della scanalatura ed eventualmente ripristinarlo.


BI


SISTEMA DI MANUTENZIONE | ogni 5.000 km

SISTEMA DI MANUTENZIONE | ogni 10.000 km




Sostituire l'olio motore scaricandolo dal tappo 1.
Rifornire con olio nuovo dal bocchettone 3 dopo aver sfilato l'asticina di controllo 4.






Controllare il livello del liquido di raffreddamento. Deve essere compreso tra i riferimenti MAX e MIN. Rabboccare eventualmente dal bocchettone 1.





Controllare che la posizione del pedale della frizione sia sullo stesso piano del pedale del freno; qualora risulti più alto di 10÷11 mm rispetto a quello del freno, occorre effettuarne la registrazione.


L'eventuale regolazione dell'altezza del pedale si esegue agendo sul quadro di registro I dopo aver allentato il controdado 2.

Dopo aver effettuato ripetute regolazioni è consigliabile far verificare se le guarnizioni del disco sono troppo consumate, nel qual caso occorrerà sostituirle.










- Controllare il livello dell'olio del ponte anteriore dal tappo I. Eventualmente rabboccare dallo stesso tappo.


 NOTA: controllare inoltre la condizione delle cuffie di riparo dei semialberi.
- Controllare il livello dell'olio del ponte posteriore dal tappo 2. Eventualmente rabboccare dallo stesso tappo.
- Controllare il livello dell'olio del ripartitore-riduttore dal tappo 1.


 Eventualmente rabboccare dallo stesso tappo.
- Controllare le condizioni delle cuffie I di riparo barra cremagliera e tenuta lubrificante.


- Togliere il tappo I del serbatoio idroguida e verificare che con motore avviato e ruote in marcia rettilinea il livello dell'olio raggiunga il riferimento superiore dell'asticina di controllo. Con motore fermo e ruote in marcia rettilinea il livello dell'olio deve superare di I o 2 cm il riferimento superiore dell'asticina di controllo; se necessario ripristinare il livello togliendo il coperchio 2.
- Controllare il livello del liquido comando freni. Rabboccare eventualmente dal bocchettone 1.
- Controllare lo stato di usura delle guarnizioni di attrito delle ruote posteriori attraverso le feritoie 1.


 Provvedere a far sostituire le guarnizioni di attrito presso la Rete Assistenziale Iveco, qualora il loro spessore sia ridotto a 5 mm.
- Controllare le condizioni dei dischi I dei freni ruote anteriori.











- Controllare l'orientamento dei proiettori nel seguente modo:
 - Porre il veicolo scarico, con i pneumatici alla pressione prescritta, su terreno piano, di fronte ad una parete chiara.
 - ☐ Tracciare sulla parete due crocette, corrispondenti all'altezza da terra dei centri de due proiettori.
 - ☐ Posizionare il veicolo a 10 metri e proiettare le luci anabbaglianti; la distanza tra le crocette e i punti di riferimento P-P deve equivalere al 10% dell'altezza tra il centro crocette e terra.
 - I Vite di regolazione del fascio luminoso nel senso orizzontale.
 - 2 Vite di regolazione del fascio luminoso nel senso verticale.
- Ingrassare gli alberi di trasmissione, i manicotti scorrevoli e le molle a balestra.


ESEGUIRE INOLTRE:	
 □ Verifica della chiusura dei colla manicotti e le tubazioni flessi dell'aria. □ Controllo e regolazione della 	bili dell'impianto di aspirazione
Controllo fissaggio	
☐ Motoassale e telaio.	
☐ Semialberi oscillanti anteriori	e motoassale.
Telaio e cabina	
☐ Controllo visivo eventuali per ☐ Controllo visivo eventuali per manicotti flessibili.	rdite di tutte le tubazioni e dei
☐ Verifica serraggio viti serratu	re e cerniere delle porte.
Collaudo funzionale su strada, i	n particolare:
☐ Controllo funzionamento frem☐ Controllo funzionamento del	
☐ Controllo funzionamento: luci di segnalazione e tergicristalle	esterne e interne, spie, impianto
Sui veicoli provvisti di filtro ar (a secco e a bagno d'olio)	ia a doppio stadio
☐ La sostituzione dell'olio. Il live al bordo della scanalatura di	
☐ Effettuare anche la pulizia de petrolio o getto di acqua calc con aria compressa.	ella cartuccia filtrante, mediante da in pressione. Asciugare quindi

B2

SISTEMA DI MANUTENZIONE | ogni 10.000 km

Gruppi meccanici Non oltre I anno

Ogni 40.000 km



OGNI 10.000 KM - OGNI 20.000 KM

Sostituire il filtro I ed effettuare lo spurgo aria.
Spurgo aria

Si effettua nel modo seguente:

☐ Allentare la vite 2.

☐ Azionare la pompa di alimentazione 3 fintanto che si sente un indurimento della stessa.

☐ Richiudere la vite 2.

ATTENZIONE! Nel caso di arresto del motore per mancanza di carburante (con immissione di aria nelle tubazioni), occorre allentare i raccordi delle tubazioni di almeno due iniettori. Simulare l'avviamento, e a spurgo avvenuto richiudere i raccordi.

Sostituire il filtro olio 1.

Prima di rimontare la nuova cartuccia umettare la guarnizione di tenuta con olio motore. Avvitare quindi a mano la cartuccia fino a contatto del supporto e poi stringerla per 3/4 di giro.

Verificare la tensione della cinghia comando ventilatore, alternatore e pompa acqua. Il cedimento normale della cinghia deve essere di 1 ÷ 1,5 cm con una pressione di circa 117 N (12 kg).


Per aumentare la tensione della cinghia occorre:


☐ Allentare il dado del perno di articolazione.


☐ Allentare i due dadi 2.


☐ Spostare verso l'esterno l'alternatore e bloccare i dadi.


Eseguire la ripresa della coppia di serraggio dei dadi fissaggio ruote secondo la progressione indicata in figura. Coppia di serraggio = 320 + 30 Nm (32 + 3 kgm). IMPORTANTE! La ripresa va comunque effettuata 50 km dopo ogni sostituzione.




















Se con la leva del freno a mano tirata a fine corsa il veicolo non risulta sufficientemente frenato, si opera come segue: Portare la leva del freno a mano, in posizione di «sfrenatura». Allentare i controdadi ed agire sul manicotto 2 di registrazione fino a sentire il cavo di comando leggermente in tensione. A regolazione eseguita, verificare attraverso le feritoie I che il giuoco fra ganasce e tamburo sia di $0.30 \div 0.40$ mm.

Catena distribuzione

NOTA: il controllo e l'eventuale registrazione della catena va eseguita ruotando il motore nel suo senso di rotazione fino a portare il pistone n° 1 a 5° ÷ 10° prima del P.M.S. Togliere il coperchio della distribuzione e mettere la catena in tensione. Verificare quindi il giuoco (0,4 ÷ 0,7 mm) tra il pattino 3 e la catena, facendo scorrere uno spessimetro tra i due. Qualora necessiti, registrarla nel seguente modo:


- Allentare il controdado 1.
- Avvitare la vite di regolazione 2 fino a che si realizza il giuoco prescritto.
- Serrare il controdado 1.

ESEGUIRE INOLTRE:

- ☐ Controllo visivo integrità molle a balestra. ☐ Controllo giunti cardanici.
- ☐ Controllo assenza gioco teste sferiche tiranti sterzo.

NON OLTRE I ANNO - OGNI 40.000 KM


* Sostituire l'olio a cambio caldo, scaricandolo dal tappo 2.
Rifornire con olio nuovo attraverso il tappo 1 che funge anche da livello.



* Sostituire l'olio del ripartitore-riduttore scaricandolo dal tappo 2.

Rifornire con olio puovo dal tappo 1, che funge anche da

Rifornire con olio nuovo dal tappo I che funge anche da livello.



B3

SISTEMA DI MANUTENZIONE | ogni 30.000 km

SISTEMA DI MANUTENZIONE | ogni 60.000 km

Gruppi meccanici Non oltre I anno

Ogni 60.000 km

* Ponte posteriore 45 Iniettori 44 Punterie 46 * Ponte anteriore 48 Idroguida 49 Cinghia comando alternatore 95357 50 Filtro aria

Registrare a motore freddo il giuoco delle punterie che deve essere di 0,50 ± 0,05 mm per l'aspirazione e lo scarico. Eseguire l'operazione nel seguente modo.

Togliere il coperchio superiore testa cilindri. Far ruotare il motore in modo da portare le valvole di aspirazione e scarico del cilindro su cui si opera in posizione di chiusura. Verificare il giuoco delle punterie con calibro a spessori. Orientare i tagli sul bordo delle punterie interessate verso l'operatore in modo da facilitare l'estrazione dei piattelli da sostituire.

Prima di inserire l'attrezzo, ruotare l'albero della distribuzione in modo da portare l'eccentrico della camera della valvola di aspirazione approssimativamente rivolto verso l'alto, in queste condizioni lo stantuffo si troverà a 10 ÷ 13 mm dopo il P.M.S. evitando così l'impuntamento dello stesso con le valvole.


Inserire l'attrezzo tra le punterie della valvola di scarico e quella di aspirazione.


Fare leva sull'impugnatura dell'attrezzo fino a che le punterie delle due valvole non siano compresse e procedere all'estrazione e sostituzione dei piattelli mediante l'apposita pinza o con l'uso dell'aria compressa.




Estrarre gli iniettori I dalla testa cilindri e far effettuare il controllo e, se necessario, il ripristino taratura ai valori ammessi presso la Rete Assistenziale Iveco. Questa operazione deve essere effettuata da personale specializzato e mediante appositi attrezzi.

Nel rimontare gli iniettori avere l'avvertenza di bloccare i dadi delle staffe di fissaggio mediante chiave dinamometrica, ad una coppia di serraggio di 34 Nm (3,5 kgm).





92152




Registrare a motore freddo il giuoco delle punterie che deve essere di 0,50 ± 0,05 mm per l'aspirazione e lo scarico. Eseguire l'operazione nel seguente modo.

Togliere il coperchio superiore testa cilindri. Far ruotare il motore in modo da portare le valvole di aspirazione e scarico del cilindro su cui si opera in posizione di chiusura. Verificare il giuoco delle punterie con calibro a spessori. Orientare i tagli sul bordo delle punterie interessate verso l'operatore in modo da facilitare l'estrazione dei piattelli da sostituire.


Prima di inserire l'attrezzo, ruotare l'albero della distribuzione in modo da portare l'eccentrico della camera della valvola di aspirazione approssimativamente rivolto verso l'alto, in queste condizioni lo stantuffo si troverà a 10 ÷ 13 mm dopo il P.M.S. evitando così l'impuntamento dello stesso con le valvole.


Inserire l'attrezzo tra le punterie della valvola di scarico e quella di aspirazione.


Fare leva sull'impugnatura dell'attrezzo fino a che le punterie delle due valvole non siano compresse e procedere all'estrazione e sostituzione dei piattelli mediante l'apposita pinza o con l'uso dell'aria compressa.





Nel rimontare gli iniettori avere l'avvertenza di bloccare i dadi delle staffe di fissaggio mediante chiave dinamometrica, ad una coppia di serraggio di 34 Nm (3,5 kgm).




















*Sostituire l'olio dal ponte posteriore scaricandolo dal tappo 4. Rifornire con olio nuovo dal tappo 3 che funge anche da livello.





Sostituire il filtro olio del serbatoio idroguida. Togliere il coperchio del serbatoio, estrarre la cartuccia filtrante I. e sostituirla.

Sostituire la cinghia comando alternatore.




Sostituire la cartuccia filtro aria (consigliabile, comunque almeno ogni 2 anni). Sganciare le mollette 3 e sollevare il coperchio unitamente alla cartuccia. Svitare il dado che la trattiene, sfilarla e sostituirla con una nuova, dopo aver pulito la sede del suo alloggiamento. ATTENZIONE! Sostituire il filtro aria a secco anche sui veicoli provvisti di filtro aria a doppio stadio (a secco e a bagno d'olio).

CON	FROI	IAI	RE I	NOI	TRE-
COIL			\ E	1401	

L'integrità	dal	talaia	0	dolla	cabina
Lintegrita	uei	Leiaio	C	uella	Cabina.

☐ L'integrità dell'impianto gas di scarico.

SM/WR - All'inizio delle stagioni



92156

SM - ALL'INIZIO DELLA STAGIONE ESTIVA

- Eseguire un'accurata pulizia esterna del radiatore per rimuovere eventuali scorie (foglie insetti) che si fossero accumulate.
- Far funzionare il martinetto a vuoto allo scopo di mantenerlo sempre efficiente.


Per le norme di controllo e manutenzione attenersi alle indicazioni riportate sull'apposita documentazione fornita dal fornitore del martinetto.


WR - ALL'INIZIO DELLA STAGIONE INVERNALE


- Scaricare le eventuali impurità o acqua di condensa, contenute nel serbatoio combustibile svitando il tappo posto inferiormente.
- Smontare il raccordo I dal serbatoio combustibile, svitando il raccordo a baionetta. Estrarre quindi il raccordo unitamente alla reticella filtro e lavarla accuratamente nella benzina.
- Controllare lo stato di carica della batteria e verificare i cavi di collegamento ed i morsetti.


Controllare anche il livello dell'elettrolito tramite l'indicatore I.


Qualora necessiti, ripristinarlo con acqua distillata, a batteria riposata e fredda.














Controllare il funzionamento del termoavviatore.


dal fornitore del martinetto.

Far funzionare il martinetto a vuoto allo scopo di mantenerlo sempre efficiente. Per le norme di controllo e manutenzione attenersi alle indicazioni riportate sull'apposita documentazione fornita


- Controllare la percentuale di PARAFLU II nel liquido di raffreddamento del motore con l'apposito densimetro attraverso il bocchettone I.
- Ogni 2 anni, sostituire il liquido di raffreddamento. Per scaricare il liquido dall'impianto occorre:
 - ☐ Aprire il rubinetto del radiatore del riscaldatore, spostando completamente in basso la levetta I.
 - ☐ Togliere il tappo I della vaschetta di espansione (figura 58).
 - ☐ Togliere il tappo 2 di spurgo aria del radiatore del riscaldatore.
 - □ Aprire il rubinetto 3 di scarico radiatore. Scaricare pure il liquido contenuto nella vaschetta di espansione staccando il tubo di collegamento con il radiatore.

Per riempire di liquido l'impianto occorre:


- ☐ Chiudere il rubinetto 3.
- Versare lentamente il liquido nella vaschetta di espansione, dopo averla collegata al radiatore, fino al livello indicato sulla vaschetta.
- Avviare il motore e lasciarlo girare fino a quando cessa di fuoriuscire aria dalla vaschetta di espansione e dal tappo 2.
- ☐ Chiudere il tappo 2, lasciar raffreddare il motore e ripristinare il livello.




92053




15315






YL - Ogni anno (indipendentemente dalle stagioni)



Far sostituire il liquido dell'impianto comando freni esclusivamente presso la Rete Assistenziale Iveco. Effettuare il riempimento dal bocchettone 1.





61) Far sostituire, presso la Rete Assistenziale Iveco, il grasso lubrificante dei delle cuscinetti ruote contemporaneamente controllarne la condizione. Nel rimontaggio effettuare la registrazione del giuoco assiale che deve essere: ruote anteriori = 0.05 ÷ 0.10 mm ruote posteriori = 0,05 ÷ 0,20 mm


ATTENZIONE! Queste operazioni fanno parte della pro-

cedura di revisione freni.

Controllare la convergenza (negativa o divergenza) delle ruote anteriori che deve essere di: X = 0 + 2 mm. Controllare inoltre i giuochi dello sterzo.







ESEGUIRE INOLTRE:		
Motore ☐ Controllo e pulizia sfiatatoio serbatoio combustibile. ☐ Controllo visivo integrità tubazioni di scarico. ☐ Controllo visivo eventuali perdite dalla vaschetta di espansione raffreddamento motore.		
Freni Controllo ed eventuale registrazione del correttore di frenata.		
Telaio e cabina ☐ Controllo visivo dello stato di conservazione.		
Controllo fissaggio ☐ Molle a balestra, barre di ancoraggio assi e stabilizzatori. ☐ Scatola sterzo, leve e tiranti sterzo. ☐ Sospensione motore. ☐ Sospensione cabina. ☐ Flange alberi di trasmissione.	30	

In relazione, per i motori Diesel, ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0,5%)

Nelle pagine che seguono sono riportati in sintesi i servizi da eseguire alle percorrenze stabilite dalla Manutenzione ed in corrispondenza dei medesimi, gli spazi nei quali apporre i timbri di convalida del servizio eseguito.

I servizi relativi sono descritti ed illustrati a pag.:

—BO	60
—В1	66
—B2	72
—B3	76

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0.5%)

km progressivi	Motore sovralime		Convalida Esecuzione Servizi
progressivi	L	II	25
1.500	EO EF ML	EO EF ML	
	BO	BO	
5.000	EO		
	BI		
10.000	EO EF FF	EO	
	BI + B2	ВІ	
15.000	EO		
	BI		
20.000	EO EF FF	EO EF FF	
	BI + B2	BI + B2	
25.000	EO		•
	ВІ		
30.000	EO EF FF	EO	
1271272	BI + B2 + B3	ВІ	

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore) AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0,5%)

km progressivi		re diesel mentato	Convalida Esecuzione Servizi
progressivi	I	II	
35.000	EO		
33.000	ВІ		
40.000	EO EF FF	EO EF FF GL DRL	
40.000	B1 + B2	BI + B2	10 The Act (1)
45.000	EO		
45.000	ВІ		
50.000	EO EF FF	EO	
30.000	BI + B2	ВІ	- v
55.000	EO		
33.000	ВІ		
60.000	EO EF FF	EO EF FF AL	ï
00.000	BI + B2 + B3	BI + B2 + B3	
65.000	EO		
03.000	ВІ		

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore). AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0.5%)

km progressivi		re diesel imentato	Convalida Esecuzione Servizi
progressivi	1	II	
70.000	EO EF FF	EO	
70.000	BI + B2	ВІ	
75.000	EO		
73.000	ВІ		
80.000	EO EF FF	EO EF FF GL DRL	
00.000	B1 + B2	BI + B2	
85.000	EO		
02.000	ВІ		
90.000	EO EF FF	EO	
	BI + B2 + B3	BI	
95.000	EO		
75.000	ВІ		
100.000	EO EF FF	EO EF FF	
15.57 A 176.7. T	B1 + B2	B1 + B2	1. A.

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore) AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0,5%)

km progressivi		e diesel nentato	Convalida Esecuzione Servizi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	I	II	25
105.000	EO		
	ВІ		
110.000	EO EF FF	EO	
	BI + B2	ВІ	
115.000	EO		
	ВІ		
120.000	EO EF FF	EO EF FF AL	
	BI + B2 + B3	BI + B2 + B3	
125.000	EO		
10.33200.00	ВІ	,	
130.000	EO EF FF	EO	
	BI + B2	ВІ	
135.000	EO		
11.0.21.2.2.2	ВІ		

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore) AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0,5%)

km progressivi		e diesel mentato	Convalida Esecuzione Servizi
, ·	1	II	
140.000	EO EF FF	EO EF FF	
110.000	BI + B2	B1 + B2	
145.000	EO		
1 15.000	ВІ		
150.000	EO EF FF	EO	
672	BI + B2 + B3	ВІ	
155.000	EO		
	BI		
160.000	EO EF FF	EO EF FF GL DRL	
100.000	B1 + B2	B1 + B2	
165.000	EO		2
103.000	ВІ		
170.000	EO EF FF	EO	
170.000	B1 + B2	BI	

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore) AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0,5%)

km progressivi		e diesel mentato	Convalida Esecuzione Servizi
	1	11	
175.000	EO		
3.00 5.00 5.00	ВІ		
180.000	EO EF FF	EO EF FF AL	
1,00,000	BI + B2 + B3	BI + B2 + B3	н
185.000	EO		
	ВІ		
190.000	EO EF FF	EO	
	BI + B2	ВІ	=
195.000	EO		
	ВІ		
200.000	EO EF FF	EO EF FF GL DRL	
	BI + B2	BI + B2	
205.000	EO		
	ВІ		

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore) AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

In caso di adozione del sistema di manutenzione I l'olio del cambio, ripartitore-riduttore e ponti deve essere sostituito agni appo, indipendentemente delle composito delle c

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0,5%)

km progressivi	Motore sovralin		Convalida Esecuzione Servizi
progressivi	1	II	
210.000	EO EF FF	EO	
210.000	BI + B2 + B3	ВІ	
215.000	EO		
213.000	ВІ		
220.000	EO EF FF	EO EF FF	
	B1 + B2	BI + B2	
225.000	EO		
	ВІ		
230.000	EO EF FF	EO	
200.000	BI + B2	ВІ	
235.000	EO		
233.000	ВІ		
240.000	EO EF FF	EO EF FF ML	
-141444	BI + B2 + B3	BI + B2 + B3	

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore) AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0,5%)

km progressivi	Motore diesel sovralimentato		Convalida Esecuzione Servizi	
	ı	II.	2	
245.000	EO			
CACCAREA	ВІ			
250.000	EO EF FF	EO		
230.000	BI + B2	ВІ		
255.000	EO			
255.000	ВІ			
260.000	EO EF FF	EO EF FF		
	BI + B2	BI + B2	\bar{x}	
265.000	EO			
	ВІ			
270.000	EO EF FF	EO		
2,3,33	B1 + B2 + B3	ВІ		
275.000	· EO			
F- 5-3-3-5	ВІ			

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore) AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0,5%)

, · km progressivi	Motore diesel sovralimentato		Convalida Esecuzione Servizi
	1	- II	
280.000	EO EF FF	EO EF FF GL DRL	
	B1 + B2	BI + B2	
285.000	EO		
	Blee		
290.000	EO EF FF	EO	
	BI + B2	ВІ	
295.000	EO		
	ВІ		
300.000	EO EF FF	EO EF FF AL	
	BI + B2 + B3	BI + B2 + B3	
305.000	EO		
	ВІ		
310.000	EO EF FF	EO	3:
	BI + B2	ВІ	

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore) AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0,5%)


km progressivi	Motore diesel sovralimentato		Convalida Esecuzione Servizi
	1	II	25
315.000	EO		
515.555	ВІ		
320.000	EO EF FF	EO EF FF	
	BI + B2	BI + B2	

EO: Sostituzione olio motore EF: Sostituzione filtro olio FF: Sostituzione filtro combustibile ML: Lubrificazione gruppi meccanici (cambio + ponti + ripartitore-riduttore AL: Lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubrificazione ripartitore-riduttore.

FURGONI

Differenze rispetto al carro


COMBI



PORTELLONE LATERALE


Apertura dall'esterno

La maniglia è munita di serratura con chiave per il bloccaggio dall'esterno. Per l'apertura premere il pulsante sulla maniglia e spingere a sinistra il portellone.



Apertura dall'interno

- I Levetta per apertura portellone.
- 2 Levetta per sbloccaggio portellone.




Chiusura portellone

Per la chiusura sganciare la catenella di sicurezza 3 (solo per versione Combi), premere il pulsante 4 e spingere a destra il portellone fino alla chiusura.

PORTA POSTERIORE A DUE BATTENTI

APERTURA DALL'ESTERNO


La maniglia è munita di serratura con chiave per il bloccaggio esterno. Per l'apertura premere il pulsante sulla maniglia.




APERTURA DALL'INTERNO


Per effettuare l'apertura dall'interno procedere nel modo seguente:

- ☐ Togliere la sicurezza alzando la levetta 2.
- ☐ Aprire un battente tramite la levetta 1.
- ☐ Per aprire l'altro battente, ruotare la maniglia 3 nel senso della freccia.
- ☐ I due battenti sono provvisti di due fermi rigidi a gancio, per mantenerli in posizione di apertura.










RUOTA DI SCORTA

La ruota di scorta è sistemata all'interno del furgone (o del combi) nella parte posteriore. Per l'eventuale rimozione svitare il galletto 1.




LUCI INTERNE

Le luci interne sono sistemate sopra i portelloni e per l'accensione premere in uno dei due lati indicati dalle frecce.


LUCI POSTERIORI

Per la sostituzione delle lampade posteriori occorre togliere la griglia di protezione.

- 1. Lampada sferica da 21 W per luce di direzione con innesto a baionetta.
- 2. Lampada sferica da 21 W per luce d'arresto con innesto a baionetta.
- 3. Lampade sferiche da 5 W per luce di posizione con innesto a baionetta.
- 4. Lampada sferica da 21 W per luce retronebbia con innesto a baionetta.
- 5. Lampada sferica da 21 W per luce retromarcia con innesto a baionetta.
- 6. Viti di fissaggio dei trasparenti.
- 7. Lampada sferica da 5 W per luce targa con innesto a baionetta.



92216



91350

